

Flektrolokomotive BR F77 - HO



Ab 1925 beschaffte die Deutsche Reichsbahn Dampflokomotiven in einheitlichen Baugrundsätzen. Die sogenannten "Einheitsloks" sind allseits bekannt. Weit weniger Bahnfreunde wissen, dass es schon 1922 ein erstes Ellok-Typenprogramm gab. Es sah die Beschaffung der Baureihe E 06, E16, E 32, E52, E77, E79 und E91 vor. Mit 56 Exemplaren war die E77 die bedeutenste Lok in diesem Programm. Die erste E77 wurde 1924 ausgeliefert. In der Planung sollte die E77 als Mehrzwecklok sowohl Güter- als auch Personenzüge im bayerischen und preusischen Netz befördern. Die ursprünglich als EG3 bezeichnete Lokomotive war ein Entwurf der Berliner Maschinenbau AG. Mit einem zweigeteilten Fahrgestell und einem dreigeteilten Aufbau sollte eine gute Kurvenbeweglichkeit erreicht werden. Je ein 20-poliger Motor gab sein Moment über einen Winterthurer Schrägstangenantrieb an die beiden Treibachsen mit 1400 mm Durchmesser weiter. Ab Werk kamen die Maschinen zu den RBDen München (ßw München Hbf) und Halle (ßw Leipzig West, Roßlau, Wahren, Halle P). In München wurden sie ausschließlich vor Güterzügen eingesetzt, in Halle dienten sie wie ursprünglich geplant als Mehrzweckloks. Da das Laufverhalten nicht zufriedenstellend bewertet wurde, gab München 1943 alle E77 nach Halle ab. Sie wurden 1946 in die UDSSR abtransportiert. Erst 1955 kehrten die letzten Exemplare zurück. Davon wurden 10 wieder aufgearbeitet. Sie waren bis 1966 im Einsatz. Die E7710, genannt "Elli" ist die letzte erhaltene betriebsfähige Lokomotive. Sie gehört dem Dresdener Verkehrsmuseum.

Operating instructions

Flectric locomotive BR F77 - HO

From 1925 onwards, the German State Railway procured steam locomotives according to standardized construction principles. The so-called 'standard design locomotives' are generally known. Far less railway enthusiasts know that a first electric locomotive design programme existed as early as 1922. It catered for the procurement of classes E06, E16, E32, E52, E77, E79 and E91, With 56 units, the E77 was the most important locomotive of this programme. The first E77 was delivered in 1924. It was planned to use the E77 as multi-purpose locomotive which was to pull both freight as well as passenger trains in the Bavarian and Prussian railway network. The locomotive which was originally designated EG3 was a design of the Berliner Maschinenbau AG. With a split running gear and a bodywork divided into three, a good radial movement of axles was to be achieved. One 20-point motor each transmitted its momentum to the two 1400 mm diameter driving axles via a Winterthur bias rod drive. Ex works the machines were taken to the German State Railway administrative units Munich (loco depot Munich main station) and Halle (loco depot Leipzig West, Roßlau, Wahren, Halle P). In Munich they were exclusively used in front of freight trains, in Halle they were used as multi-purpose locomotives, as originally planned. As the running behaviour was rated unsatisfactory, Munich handed over all E77 locomotives to Halle in 1943. In 1946 they were transported to the USSR. Only in 1955 did the last units return. 10 of these were reconditioned and were in use until 1966. The E7710. called 'Elli'. is the last remaining operational locomotive. It belongs to the Traffic Museum in Dresden.



Maßstabs- und originalgetreue Kleinmodelle für erwachsene Sammler. Scale and true to original small-sized model for adult collectors.





Zum Betrieb des vorliegenden Produkts darf als Spannungsquelle nur ein nach VDE 0551/EN 60742 gefertigter Spielzeug-Transformator verwendet werden. Only a toy transformer produced compliant with VDE 0551/EN 60742 may be used as a voltage source to operate this product.



Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen entsprechend der jeweils gültigen Länderrichtlinien fachgerecht entsorgt werden. Electrical equipment may not reach to domestic waste. According to the current terms of the country reference the electrical eqipment must professional disposed.





Inhaltsverzeichnis Contents




Benennung Seite	e Description Page
Allgemeine Montage-	Description rage
und Sicherheitshinweise	4 General information4
Entnahme der Lok aus der Verpackung	5 Withdrawal of Engine from packaging5
Zusatzbauteile montieren	5 Fitting additional parts5
Wartungsarbeiten	Maintenance works
• 1. Ölen	6 • 1. Lubricating6
2. Umrüsten und Umprogrammieren auf	 2. Retrofitting and reprogramming
Digitalbetrieb	6 to digital operation6
3. Gehäuse demontieren	 3. Dismantling the body
4. Platine tauschen	 4. Exchanging the pc-board7
• 5. Glühbirnenwechsel	 5. Exchanging the bulbs
6. Motor, Antriebsschnecke	 6. Exchanging the engine,
und Kardanwelle tauschen	8 driving wormgear a. cardan shaft8
• 7. Digitaldecoder tauschen	7. Exchanging the digital decoder8
8. Pantograph tauschen	 8. Exchanging the pantograph8
9. Haftreifen und Radsätze tauschen	 9. Exchanging adhesion tires
• 10. Kupplungsnormschacht tauschen	g and wheelsets9
• 11. Schleifer tauschen bei	 10. Exchanging standart coupling shaft9
Wechselstrom-Ausführung AC	• 11. Exchanging the slider AC9
• 12. Umschalten von Unter- auf Oberleitung	• 12. Switching from subline to cat wire9
Ersatzteilliste12 – 1	7 Spare parts list12 – 17
Bestellbeispiel1	7 Order example17

Allgemeine Montage- und Sicherheitshinweise General assembly and safety information

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt sämtliche Arbeitsvorgänge die zur Wartung und Instandhaltung notwendig sind. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
- Bei unsachgemäßem Umgang mit elektrischen Bauteilen können diese zerstört werden. Für entsprechende Arbeiten (z.B. Platinenwechsel) können Sie sich an Ihren Fachhändler oder den Hersteller wenden.
- Bei den folgenden Wartungsarbeiten ist die jeweilige Demontage beschrieben, der Zusammenbau ist in umgekehrter Reihenfolge auszuführen.
- Achten Sie beim Zerlegen der Lokomotive auf die Einbaulage der entsprechenden Bauteile.
 Wird ein Bauteil falsch eingebaut kann dieses zertört werden oder es kommt zu Funktionsstörungen im Betrieb.
- Jegliche Kabel oder Verbindungsdrähte die in diesem Produkt verbaut sind dürfen nicht in eine Netzsteckdose eingeführt werden.
 Lebensgefahr!

- These operating instructions describe all work steps necessary for maintenance and repair.
 Please read these operating instructions carefully before you start with your work.
- In the case of incorrect handling of electrical components, they may be destroyed. Please ask your specialist dealer to help with the necessary work (e.g. changing circuit boards).
- In the case of maintenance work, the disassembly is described below, to reassemble the tractor reverse the work steps.
- When dismantling the engine make a note of the mounted position of the individual parts.
 An incorrectly mounted part can be destroyed or operation can be disrupted.
- All cables and connection wires installed in this product may not be inserted in a mains socket. Danger!



Arbeiten vor der Inbetriebnahme Work to be performed before starting up



Entnahme der Lok aus der Verpackung (Fig. 1)

Deckel der Verpackung öffnen.


Kunststoff-Schutzverpackung <u>mit</u> Lok entnehmen und auf einen Tisch oder ähnliches abstellen. Lasche (1) lösen, Deckel und Seitenteile der Schutzverpackung wegklappen, I ok entnehmen

Withdrawal of Engine from Packaging (Fig. 1)

Open package lid. Take out plastics protecting package <u>with</u> engine and put it down on a table or similar item.

Loosen latch (1), fold away lid and side parts of protecting package, take out engine.





Zusatzbauteile montieren (Fig. 2)

In der Verpackung sind zusätzliche Bauteile beigelegt.


- 1 = 2x Bügelkupplung
- Werden die Bauteile aus dem Zurüstbeutel für Vitrinenmodelle montiert, ist die Lok nicht mehr für den Fahrbetrieb geeignet.
 - 2 = 2x Luftschlauch links
 - 3 = 2x Luftschlauch rechts
 - 4 = 2x Kupplungsimitat

Fitting additional parts (Fig. 2)

Accessory parts have been enclosed in the packaging.

- 1 = 2x bow coupling
- If parts contained in the setting-up bag for showcase models are fitted, the locomotive is no longer suitable for running on tracks.
 - 2 = 2x air hose left
 - 3 = 2x air hose right
 - 4 = 2x imitation coupling






1. Ölen (Fig. 3)


Der Motor und die Lagerstellen der Radsätze können an den gekennzeichneten Punkten sparsam mit Öl der Modellbaubranche geölt werden. Zum Ölen des Motors ist das Gehäuse und die Platine abzunehmen, siehe Seite 7 Punkt 3 und 4.

Fig. 3

Motor Engine



Räder Wheels



2. Umrüsten auf Digitalbetrieb (Fig. 4)

Gleichstrom Ausführung

Gehäuse abnehmen, Blindstecker (33) abziehen und Digitaldecoder (34) einstecken (siehe Seite 7).

Den richtigen Einbau des Digitaldecoders und dessen Einsteckrichtung entnehmen Sie der Einbauvorschrift des Decoderherstellers. Nach Einstecken des Digitaldecoders ist die Funktion des Lichtes zu prüfen. Wenn <u>keine</u> Lichtfunktion – Stecker um 180° drehen und einstecken.

Wechselstrom-Ausführung

Lokomotiven in Wechselstrom-Ausführung AC werden serienmäßig mit Premium-Digitaldecoder (34) ausgeliefert. Der Decoder erkennt die Betriebsart (analog/digital) selbstständig. Soll der Decoder umprogramiert werden, liegt die Einbau- und Betriebsanleitung Premium-Digitaldecoder bei.

<u>Der Decoder ist Werkseitig auf Adresse 03</u> <u>eingestellt.</u>

2. Converting to digital operation (Fig. 4)

DC version

1. Lubricating (Fig. 3)

item 3 and 4.

The engine and the wheelset bearings may be

sparingly lubricated at the marked places with

housing and the circuit board, compare page 7.

In order to lubricate the engine, remove the

oil used for model making purposes.

Remove housing, pull off dummy connector (33) and insert digital decoder (34), (see page 7).

Please consult the installation instructions issued by the decoder manufacturer for correct installation of the digital decoder and

After inserting the digital decoder, check that the light functions. If the light does not work, turn the connector through 180°.

AC version

its insert direction.


The premium digital decoder (34) is standard for the alternating current (AC) locomotives models. The decoder independently identifies the operation type (analogue/digital). Please refer to the enclosed installation and operation instructions "Premium Digital Decoder" in the event that the decoder needs to be reprogrammed.

The decoder is set to address 03 in the factory.



Fig. 4

Einbaulage location



3. Gehäuse demontieren (Fig. 5, 6)

Gehäuse Lok-Mitte (31) leicht spreitzen und nach oben abnehmen.

Bei Gehäuse Lok-Vorne und -Hinten (04)
Schlauch (18) aus dem Gehäuse herausziehen.
Dach (02) mit einem kleinen Schraubendreher
nach oben vom Gehäuse vorsichtig abhebeln. Glühbirne (09) aus Halterung nehmen
und Kabel durch Kabelöffnung des Gehäuses
ziehen. Gehäuse leicht spreitzen und nach oben
abnehmen.

4. Platine tauschen (Fig. 6)

Gehäuse (31) demontieren, siehe Punkt 3 (Lok-Mitte).

Blindstecker (33) bei Gleichstrom-Ausführung DC oder Digitaldecoder (34) bei Wechselstrom-Ausführung AC abziehen. Befestigungsschrauben (32) herausdrehen. Sämtliche Kabel, von der Platine (35), durch abziehen der Kabelschuhe (36, 41), ablösen. Bitte kennzeichnen Sie sich wo die einzelnen Kabel angebracht waren. Platine nach oben abnehmen.

5. Glühbirnenwechsel (Fig. 5) Scheinwerfer oben

Gehäuse demontieren, siehe Punkt 3 (Lok-Vorne und -Hinten).

Defekte Glühbirne (09) von Platine (08) ablöten. Neue Glühbirne entsprechend anlöten.

3. Dismantling the body (Figs. 5, 6)

Pull the locomotive's body slightly apart in the middle (31) and lift off. Pull the hose (18) out of the front and back (04) of the locomotive body. Use a small screwdriver to carefully lift the roof (02) off the body. Remove the light bulb (09) from its socket and pull the cable through the cable opening in the body. Lift off the body.

4. Exchanging the pc-board (Fig. 6)

Remove the body (31); see point 3 (middle of locomotive).

Disconnect the dummy plug (33) of the DC version or the digital decoder (34) of the AC version. Unscrew the fastening screws (32). Please identify the points where the individual cables were connected before disconnecting all cables from the pc-board (35) by pulling off the cable lugs (36). Lift out the pc-board.

5. Exchanging light bulbs (Fig. 5) Top headlights

Remove the body; see point 3 (front and back of locomotive).

Unsolder the defective light bulb (09) from the pc-board (08). Solder on the new light bulb.

Scheinwerfer unten

Gehäuse demontieren, siehe Punkt 3 (Lok-Vorne und -Hinten).

Schraube (10) herausdrehen und Führerstand (11) abnehmen.

Entsprechendes Lampengehäuse (17) nach oben herausziehen und Glühbirnenkabel aus Kabelnut ziehen. Defekte Glühbirne (19) von Platine (08) ablöten. Neue Glühbirne entsprechend anlöten.

Motor, Antriebsschnecke und Kardanwelle tauschen (Fig. 5, 6) Motor tauschen

Gehäuse demontieren, siehe Punkt 3 (Lok-Mitte). Faltenbalk (30) nach oben herausziehen. Befestigungschrauben (32) der Platine herausdrehen. Kabelschuhe (41) der Motorverkabelung lösen, Platine etwas zur Seite schieben.Mittelteil (39) der Lok anheben, Kupplungszapfen (40) wird ausgehängt, Vorder- und Hinterteil trennen. Motorlager (37) mit geeignetem stumpfen Gegenstand (Schraubenzieher) nach oben drücken, Motor (38) mit Motorlager an den Schwungmassen nach oben herausziehen.

Antriebsschnecke und Kardanwelle tauschen Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 3 (Lok-Vorne

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 3 (Lok-Vorne und -Hinten).

Faltenbalk (30) nach oben herausziehen. Schraube (10) herausdrehen und Führerstand (11) abnehmen. Befestigungsschrauben (12) herausdrehen und Gewicht (13) abnehmen. Schneckengehäuse (14) ausclipsen und nach oben abnehmen, Schnecke (15) aus Halterung nehmen. Kardanwelle (16) herausziehen.

7. Digitaldecoder tauschen (Fig. 6)

Gehäuse demontieren, siehe Punkt 3 (Lok-Mitte und -Hinten).

Digitaldecoder (34) abziehen und aus Lok-Hinterteil entnehmen, siehe auch Seite 7, Fig. 4.

8. Pantograph tauschen (Fig. 5)

Dach (02) mit einem kleinen Schraubendreher nach oben vom Gehäuse (04) vorsichtig abhebeln. Schraube (03) auf Dachinnenseite herausdrehen und Pantograph (01) abnehmen.

Bottom headlights

Remove the body; see point 3 (front and back of locomotive).

Unscrew the screw (09) and lift off the driver's cab (11). Lift out the corresponding bulb case (17) and pull the light bulb cable out of the cable groove. Unsolder the defective light bulb (19) from the pc-board (08). Solder on the new light bulb.

Exchanging the motor, driving wormgear and cardan shaft (Fig. 6)

Exchanging the motor

Remove the body; see point 3 (middle of locomotive).

Lift out the corresponding gangway bellows (30). Dismantle the pc-board; see point 4. Lift off the middle section of the locomotive and separate from the front and rear section. Disconnect the cable lugs (36) of the motor cable from the pc-board (35). Take hold of the motor (38) by its flywheel weights and lift out.

Exchanging the driving wormgear and cardan shaft

Remove the body; see point 3 (front and back of the locomotive).

Lift out the corresponding gangway bellows (30). Unscrew the screw (10) and lift off the driver's cab (11). Unscrew the fastening screws (12) and remove the weight (13). Unclip the wormgear case (14) and lift out; remove the wormgear (15) from its holder. Remove the cardan shaft (16).

7. Exchanging the digital decoder (Fig. 6)

Remove the body; see point 3 (middle and front of locomotive).

Remove the digital decoder (34) and pull out of the rear section of the locomotive, see page 7.

8. Exchanging the pantograph (Fig. 5)

Carefully lever the roof (02) off the body (04) with a small screwdriver. Unscrew the screw (03) on the inside of the roof and remove the pantograph (01).



9. Haftreifen und Radsatz tauschen (Fig. 5) Haftreifen tauschen

Sechskantschraube (23) herausdrehen, Kurbelstange zur Seite schieben, Haftreifen (24) von Rad abziehen. Neuen Haftreifen aufziehen.

Radsatz tauschen

Getriebeabdeckung (26) mit kleinem Schraubendreher anheben und vom Fahrgestell ausclipsen. Sechskantschraube (23) von entsprechendem Rad (25) herausdrehen. Radsatz entnehmen.

Wichtiger Hinweis für die Montage des Radsatzes

Der Radsatz muss so eingesetzt werden, dass das Befestigungsloch der Kurbelstange direkt über dem Befestigungsgewinde im Rad positioniert ist. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Spannungen im Kurbelgestänge kommen und somit Betriebsstörungen und Schäden an der Lok hervorrufen.

Bei Wechselstrom-Ausführung AC muß vorher der Schleifer demontiert werden. Siehe Punkt 12. Räder auf Schleiferseite haben keinen Antrieb.

10. Kupplungsnormschacht tauschen (Fig. 5) Normschacht-Stecker (21) herausziehen, Kupplungsnormschacht (20) entnehmen.

Schleifer tauschen bei Wechselstrom-Ausführung (Fig. 5)

Befestigungsschraube (28) des Schleifers (27) herausdrehen, Schleifer etwas anheben und Kabel ablöten.

12. Umschalten von Unter- auf Oberleitung (Fig. 6, 7)

Die E-Lok wird für Unterleitungsbetrieb geliefert.

Gehäuse abnehmen, siehe Punkt 3 (Lok-Mitte) Für Oberleitungsbetrieb muß der Schalter auf der Platine um 90° nach links gedreht werden (Fig. 7).

Fig. 7

Unterleitung Subline



Exchanging the adhesion tyres and wheelsets (Fig. 5)

Exchanging adhesion tyres

Unscrew the hexagon screw (23), push the crank shaft aside, remove the adhesion tyre (24) from the wheel. Mount the new adhesion type.

Exchanging the wheel set

Lift off the transmission cover (26) with a small screwdriver and unclip from the chassis. Unscrew the hexagon screw (23) from the corresponding wheel (25). Remove the wheel set. Important instructions for mounting the wheel set

The wheel set must be inserted in such a manner that the mounting hole for the crank shaft is located directly over the fastening thread in the wheel. Tensions can arise in the crankshaft gears if this is not the case with the result that operation will be disrupted and the locomotive can even be damaged.

With the alternative current version AC the slider must first be dismantled. See point 12. The wheels on the slider side are not powered!

10. Exchanging the standard coupling shaft (Fig. 5)

Pull out the standard shaft plug (21) and remove the standard coupling shaft (20).

11. Exchanging the slider of the alternating current version AC (Fig. 5)

Unscrew the fastening screw (28) of the slider (27). Lift the slider slightly and unsolder the cable from the slider.

12. Switching from subline to cat wire (Fig. 6, 7) The electric locomotive is supplied for subline operation.

Remove the body; see point 3 (middle of locomotive). For cat wire operation turn the switch on the pc-board by 90° to the left (Fig. 7).

Oberleitung Cat wire




Fig. 5

Hinweis zur Darstellung

Der vordere und hintere Teil der Lok ist fast identisch, aus diesem Grund wird nur der hintere Teil mit aufgedrucktem "H" dargestellt und beschrieben. Das Gehäuse Lok-Mitte wird auf Seite 11 dargestellt.

Note regarding the illustration

The front and rear section of the locomotive is almost identical. Consequently the rear section featuring the printing "H" is illustrated and described. The middle of the locomotive body is illustrated on page 11.










Fig. 6
Gehäuse Lok-Mitte
Middle of the locomotive body




V = Vorne / Front







Mitte / Middle



H = Hinten / Rear



Wechselstrom-Ausführung AC Alternating current model AC





				Artikelnummer/ Article number			
Pos.	Bennenung	Description	Bestell Nr. Order no.	43036 DC	43037 AC	43038 DC	43039 AC
01	Pantograph	Pantograph	0004036.00	•	•	-	-
			0004036.01	-	-	•	•
02	Dach kpl. V	Roof cpl. V	0004019.01	-	-	•	•
			0004032.03	•	•	_	_
03	Signalhorn	Signal horn	0003917.00	•	•	•	•
04	Umlauf rechts	Roof walk right	0003918.03 0003918.04	-	-	•	•
05	Umlauf links	Roof walk left	0003919.03 0003919.04	-	•	-	-
06	Dachleitung V	Roof wire V	0003920.00	_	_	•	•
	3		0004033.00	•	•	_	_
07	Schraube für Pantograph	Screw for pantograph	0003921.00	•	•	•	•
08	Gehäuse kpl. V	Body V cpl.	0004020.01	_	_	•	•
	·	•	0004034.03	•	•	_	-
12	Griffstange lang	Long handrail	0003931.00	•	•	•	•
13	Griffstange kurz	Short handrail	0003932.00	•	•	•	•
14	Stirnlampe oben	Top lamp	0003933.00	•	•	•	•
15	Isolatoren Set H	Isolator set H	0003934.01	-	-	•	•
	Isolatoren Set V / H	Isolator set V / H	0004037.00	•	•	-	-
16	Isolatoren Pantograph	Isolator pantograph	0003935.01 0004038.00	-	-	•	•
18	Scheibenwischer rechts	Wiper right	0003937.00	•	•	-	-
19	Scheibenwischer links	Wiper left	0004025.00 0003938.00	•	•	-	-
			0004026.00	_	-	•	•
20	Schraube für Platine	Screw PCB	0003939.00	•	•	•	•
21	Schraube für Gewicht	Screw weight	0003940.00	•	•	•	•
22	Schraube Führerstand	Screw drivers cabin	0003941.00	•	•	٠	٠
25	Platine Pantograph	PCB pantograph	0003944.00	•	•	•	•
27	Luftkessel klein	Air tank small	0003945.00	•	•	٠	•
28	Trittstufe links	Step left	0003946.00	•	•	•	•
29	Drehgestellhalter	Holder bogie	0003947.00	•	•	•	•
30	Kardanwelle	Cardan shaft	0003948.00			•	•
31	Schnecke	Worm	0003949.00	•	•	•	·
32	Treppenhalter Trittstufe rechts	Step holder	0003950.00 0003951.00			•	
34	Sandfallrohr rechts	Step right Sandpipe right	0003952.00	•	•	•	•
35	Sandkasten rechts	Sandbox right	0003952.00				
36	Sandkasten links	Sandbox light	0003954.00	•	•	•	•
37	Sandfallrohr links	Sandpipe left	0003955.00				
38	Schraube Drehgestell	Screw bogie	0003956.00	•		•	•
39	Mutter Drehgestell	Screw bogie Screw nut for bogie	0003957.00				
40	Schienenräumer rechts	Track duster right	0003958.00	•	•	•	•
41	Schienenräumer links	Track duster left	0003959.00	•	•	•	•
42	Lampen kpl.	Lamp cpl.	0003959.00	•	•	_	_
			0004027.00	-	_	•	•
43	Stromabnehmerkabel	Electric Wire	0003961.00	•	•	•	•
44	Puffer gewölbt	Buffer round	0003962.00	•	•	•	•

				Artikelnummer/ Article number			
Pos.	Bennenung	Description	Bestell Nr. Order no.	43036 DC	43037 AC	43038 DC	43039 AC
45	Puffer flach	Buffer flad	0003963.00	•	•	•	•
48	Leiter	Ladder	0004028.00	_	-	•	•
49	E-Kabel	Power hose	0003967.00	•	•	•	•
50	Feder	Spring	0003968.00	•	•	•	•
51	Schraube für Feder	Screw for spring	0003969.00	•	•	•	•
52	Zahnrad 1	Gear 1	0003970.00	•	•	•	•
53	Zahnrad 2	Gear 2	0003971.00	•	•	•	•
54	Zahnrad 3	Gear 3	0003972.00	•	•	•	•
55	Kurbelzapfen	Right crank	0003973.00	•	•	•	•
56	Kuppelstange rechts	Side rod right	0003974.01	•	•	-	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0003974.02	_	_	•	•
57	Glühbirnen	Bulb	0005860.00	•	•	•	•
59	Schraube für Kabel	Screw for wire	0003977.00	•	•	•	•
60	Radsatz mit Haftreifennut	Wheel set prepared for traction tire	0003978.01	•	-	-	-
			0003978.02	_	_	•	-
61	Radsatz ohne Haftreifennut	Wheel set without tire	0003979.01 0003979.02	•	-	-	-
62	Vorlaufrad	Trailing wheel set	0003980.01	•	_	_	_
02	vonaunau	Training Wricer Set	0003980.02				i _
			0003300.02	_			
			0004045.01				
63	Blindwelle	No drive wheel	0004043.01	•	-		
03	Dilliuwelle	NO drive writer	0003981.02	_	•	•	
64	Kuppelstange links	Side rod left	0003981.02	•	-	•	•
04	Ruppeistatige illiks	Side fou left	0003982.02			-	-
65	Cohrauha für Kunnalatanga	Screw for side rod	0003982.02	•	-	•	
66	Schraube für Kuppelstange Antrieb für Schmierpumpe	Drive for oiling unit	0004039.00	•	•	•	•
67	Kurbelzapfen	Left crank	0003985.00				
68	Getriebeabdeckung	Gear plate	0003986.00	•		•	
	Normschacht						
69 70	Pin für Normschacht	Coupler pocket Coupler pocket pin	0003987.00 0003988.00	•	•	•	•
71	Federplättchen	Spring for coupler	0003988.00				
72	Umlauf rechts	Roof walk right	0000780.00	•	•	•	•
12	Ulliaul recitis	noor wark right				-	_
73	Umlauf links	Doof walls loft	0003989.04	_	-	•	•
/3	umiaur iinks	Roof walk left	0003990.03	•	•	-	-
75	0.1.7	0 - 1 - 1 - 1 - 1	0003990.04	_	_	-	-
75	Gehäusemittelteil kpl.	Central body cpl.	0003992.02 0004041.03	•	•	-	-
78	Faltenbalg V + H	Gaiter V + H	0003994.00	•	•	٠	•
80	Isolatoren Set Mittelteil	Isolator set central	0003995.01 0003995.03	-	-	-	-
81	Dachleitungen Mittelteil	Roof wire central	0003996.00 0010924.00	-	-	•	-
83	Platine kpl.	PCB	0010925.00	•	•	•	•
84	Kabelhalter	Holder for wire	0003998.00			•	
85	Motor kpl.	Motor cpl.	0003999.00	•		•	
86	Motorlager	Motor support	0003999.00				•
1 00	Motoriagei	Motor Support	0004000.00		1 -		



				Artikelnummer/ Article number			
Pos.	Bennenung	Description	Bestell Nr. Order no.	43036 DC	43037 AC	43038 DC	43039 AC
87	Kühlschlauch	Cooling pipe	0004001.00	•	•	•	•
88	Batteriekasten rechts	Tool box right	0004002.00	•	•	•	•
90	Windabweiser	Wind deflector	0004004.00	•	•	•	•
95	Isolatoren Set H	Isolator set H	0004005.01	-	_	•	•
96	Dachleitung H	Roof wire H	0004006.00	•	•	_	_
			0004042.00	_	_	•	•
97	Gehäuse kpl. H	Body H cpl.	0004030.01	-	_	•	•
	•	•	0004043.03	•	•	_	_
98	Platine für Licht V	PCB for bulbs V	0004008.00	•	•	•	•
99	Dach kpl. H	Roof cpl. H	0004031.01	-	_	•	•
	·	•	0004044.03	•	•	_	_
100	Platine für Licht H	PCB for bulbs H	0004010.00	•	•	•	•
101	Tachoantrieb	Speedometer drive	0004011.00	•	•	•	•
102	Puffergriffstangen	Handrail buffer	0004012.00	•	•	•	•
103	Halter für Übergangsblech	Linkage for counter flashing	0004013.00	•	•	-	-
104	Übergangsblech	Counter flashing	0004014.04	•	•	-	-
105	Handgriff vorn	Handrail front	0003926.00	•	•	•	•
106	Haftreifen	Traction tire	0003927.00	•	•	•	•
107	Radsatz mit Haftreifennut	Wheel set prepared for traction tire	0004016.01	-	•	-	-
			0004016.02	-	-	-	•
108	Radsatz ohne Haftreifennut	Wheel set without traction tire	0004017.01	-	•	_	-
			0004017.02	_	_	_	•
109	Getriebeabdeckung	Gear plate	0004018.00	_	•	_	•
110	Schleifer	Pic up shoe	2225	-	•	_	•
111	Schraube für Schleifer	Screw for pic up shoe	0000834.00	-	•	-	•
112	Universaldecoder 8-pol. V4	Universaldecoder 8-pol. V4	0005050.00	•	•	•	•
113	Bügelkupplung	Coupler	0000729.00	•	•	•	•
115	Batteriekasten links	Tool box left	0003929.00	•	•	•	•
117	Griff groß	Grip big	0004022.00	-	_	•	•
118	Schlussscheibenhalter	Holder	0004023.00	-	-	•	•
119	Zurüstbeutel Ep. II-VI	Add-On part bag ep. II-VI	0000750.00	•	•	•	•
120	Indusi	Indusi	0003966.00	_	-	-	-

Wichtiger Hinweis!

Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Bestell-Nr. und die Benennung angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Bestellung nicht bearbeitet werden.

Bestellbeispiel:

Position (85), Motor kpl. = 0003999.00, Motor kpl.

Important notice!

When ordering spare parts you must always state the order number and give the description. If you do not do this, the order cannot be processed.

Order example:

Position (85), Motor cpl. = 0003999.00, Motor cpl.

Notizen Notice

Notizen Notice





Brawa Artur Braun Modellspielwarenfabrik GmbH & Co. Uferstraße 26-28 · D-73630 Remshalden Hotline 07151 - 979 35 68 Telefax 07151 - 746 62 http://www.brawa.de